

ИСО 9001



**СЧИТЫВАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ
«Proxy-4E», «Proxy-4M»**

Руководство по эксплуатации

АЦДР.425729.012 РЭп

2019

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | Описание и работа | 5 |
| 1.1 | Назначение изделия..... | 5 |
| 1.2 | Технические характеристики | 5 |
| 1.3 | Состав изделия..... | 6 |
| 1.4 | Устройство и работа..... | 6 |
| 1.5 | Средства измерения, инструменты и принадлежности | 6 |
| 1.6 | Маркировка и пломбирование | 6 |
| 1.7 | Упаковка..... | 7 |
| 2. | Использование по назначению..... | 7 |
| 2.1 | Эксплуатационные ограничения..... | 7 |
| 2.2 | Подготовка изделия к использованию | 7 |
| 2.3 | Использование изделия..... | 9 |
| 3. | Техническое обслуживание изделия..... | 10 |
| 3.1 | Общие указания | 10 |
| 3.2 | Меры безопасности | 10 |
| 3.3 | Порядок технического обслуживания изделия..... | 10 |
| 3.4 | Проверка работоспособности изделия | 10 |
| 3.5 | Техническое освидетельствование | 10 |
| 3.6 | Консервация (расконсервация, переконсервация) | 10 |
| 4. | Текущий ремонт..... | 10 |
| 5. | Хранение..... | 11 |
| 6. | Транспортирование | 11 |
| 7. | Утилизация..... | 11 |
| 8. | Гарантии изготовителя..... | 11 |
| 9. | Сведения о сертификации..... | 11 |

Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем РЭ) предназначено для изучения принципов работы и эксплуатации считыватели бесконтактных «Proxy-4E», «Proxy-4M» (в дальнейшем - считыватели).

К обслуживанию допускается персонал, изучивший настоящее руководство. Все работы по монтажу, пуску, регулированию и обкатке должны проводиться с соблюдением требований действующей на месте эксплуатации нормативной документации.

Список принятых сокращений:

- СКД – система контроля доступа;
- ПКП – приемно-контрольный прибор;
- ОПС – охранно-пожарная сигнализация;
- ШС – шлейф сигнализации.

1. Описание и работа

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Считыватели бесконтактные «Proxy-4E», «Proxy-4M» АЦДР.425729.012, накладного типа, предназначены для считывания кода идентификационных карточек и передачи его на ПКП или контроллеры СКД, поддерживающие входные форматы данных – Wiegand-26, Wiegand-44. Считыватель «Proxy-4E» работает с картами стандарта Em-marin, «Proxy-4M» - с картами стандарта Mifare®.

Область применения изделия: системы охраны и СКД.

1.1.2 Считыватель рассчитан на круглосуточный режим работы.

1.1.3 Считыватель является невосстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделием.

1.2 Технические характеристики

Таблица 1.2.1

| № | Наименование характеристики | Значение |
|--------|---|--------------------------|
| 1.2.1 | Напряжения питания (постоянный ток), В | - от 7 до 25 |
| 1.2.2 | Средний ток потребления, мА | - 60 |
| 1.2.3 | Количество входов питания | - 1 |
| 1.2.4 | Время технической готовности считывателя к работе, с | - 1 |
| 1.2.5 | Максимальная дистанция считывания, см • Proxy-4E • Proxy-4M | - 10 - 5 |
| 1.2.6 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | - IP41 |
| 1.2.7 | Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 | - Категория размещения 3 |
| 1.2.8 | Вибрационные нагрузки: - диапазон частот, Гц - максимальное ускорение | - 1-35; - 0,5g |
| 1.2.9 | Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 | - О3 |
| 1.2.10 | Диапазон рабочих температур, °C | - от минус 20 до +50 |
| 1.2.11 | Относительная влажность воздуха, % | - 98% |
| 1.2.12 | Масса считывателя, кг | - не более 0,2 |
| 1.2.13 | Габаритные размеры прибора, мм | - 50x120x20 |
| 1.2.14 | Время непрерывной работы прибора | - круглосуточно |
| 1.2.15 | Средняя наработка прибора на отказ в дежурном режиме работы, ч | - 80000 |
| 1.2.16 | Вероятность безотказной работы | - 0,98758 |
| 1.2.17 | Средний срок службы считывателя, лет | - 8 лет |
| 1.2.18 | Прибор удовлетворяет нормам индустриальных радиопомех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 51318.22. | |
| 1.2.19 | По устойчивости к индустриальным радиопомехам прибор соответствует требованиям третьей степени жесткости по ГОСТ Р 50009. | |

1.3 Состав изделия

Комплект поставки считывателя соответствует Таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

| Обозначение | Наименование | Количество |
|---|---|------------|
| АЦДР.425729.012 (АЦДР.425729.012-01) | Proxy-4E (Proxy-4M) | 1 шт. |
| Комплект запасных частей и принадлежностей (ЗИП): | | |
| | Ключ Т10 «звездочка» | 1 шт. |
| | Шуруп | 2 шт. |
| | Дюбель | 2 шт. |
| Документация | | |
| АЦДР.425729.012 РЭ | Считыватели бесконтактные клавиатурные «Proxy-4E», «Proxy-4M» Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

1.4 Устройство и работа

Считыватель «Proxy-4E» работает с идентификационными картами и брелоками стандарта EM-Marin.

Считыватель «Proxy-4M» работает с идентификационными картами стандарта MIFARE®: MIFARE® Ultralight, MIFARE® Classic, MIFARE® Plus.

Код карты может передаваться в одном из двух форматов: Wiegand-26 или Wiegand-44.

Полярность управления светодиодными индикаторами и звуковым сигнализатором считывателя – инверсная (активный «0»).

1.5 Средства измерения, инструменты и принадлежности.

При монтажных, пусконаладочных работах и при обслуживании изделия необходимо использовать приведенные в таблице 1.5.1. приборы, инструменты и принадлежности.

Таблица 1.5.1

| Наименование | Характеристики |
|---------------------|--|
| Мультиметр цифровой | Измерение переменного и постоянного напряжения до 500В, тока до 5А, сопротивления до 2 МОм |
| Отвертка плоская | 3.0x50 мм |
| Отвертка крест | 2x100 мм |
| Бокорезы | 160 мм |
| Плоскогубцы | 160 мм |

1.6 Маркировка и пломбирование

- 1.6.1 Каждый считыватель имеет маркировку, которая нанесена на тыльной стороне корпуса.
- 1.6.2 Маркировка содержит: наименование прибора, его децимальный номер, заводской номер, год и квартал выпуска, знаки соответствия продукции.
- 1.6.3 Прибор пломбируется непосредственно на предприятии изготовителе.
- 1.6.4 Пломбирование крепежного винта платы прибора выполнено краской на предприятии изготовителя.
- 1.6.5 Нарушение пломбировки автоматически снимает прибор с гарантийного обслуживания.

1.7 Упаковка

Прибор совместно с ЗИП и руководством по эксплуатации упакован в индивидуальную картонную коробку.

2. Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения.

Конструкция считывателя не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия

- конструкция считывателя удовлетворяет требованиям пожарной и электробезопасности, в том числе в аварийном режиме по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91;
- считыватель не имеет цепей, находящихся под опасным напряжением;
- монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном напряжении питания считывателя;
- монтаж и техническое обслуживание считывателя должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

2.2.2 Конструкция прибора

Внешний вид и габаритные размеры считывателя приведены на рисунке 1.




Рисунок 1. Внешний вид и габаритные размеры считывателя

2.2.3 Монтаж считывателя

В качестве кронштейна для крепления считывателя на стену используется его заднее основание.

Для монтажа считывателя на стену следует отсоединить заднее основание, по нему сделать разметку трех отверстий – двух для крепления и одного для провода. Затем просверлить отверстия и закрепить основание на стене. Затем следует провести провод в соответствующее отверстие и установить считыватель на основание.

Считыватель фиксируется на основании винтом с головкой T10 «звездочка». Данный винт и ключ T10 «звездочка» входят в комплект поставки.

При монтаже необходимо учитывать, что дальность считывания карты уменьшается при воздействии источников электромагнитных помех, а также при установке считывателя на металлическую поверхность.

2.2.4 Подключение прибора

Схемы подключения внешний цепей к считывателю приведены на рис.2.




Рисунок 2. Схемы подключения к ПКП и контролерам СКД (контроллер всегда слева)

Назначение и цвета проводов для подключения считывателя приведены в таблице 2.2.4.1.

Таблица 2.2.4.1.

| Обозначение | Цвет | Описание |
|-------------|------------|---|
| +12V | Красный | Напряжение питания |
| GND | Черный | 0 В |
| D0 | Зеленый | Wiegand – данные «0» |
| D1 | Белый | Wiegand – данные «1» |
| LEDG | Коричневый | Управление зеленым светодиодом |
| LEDR | Синий | Управление красным светодиодом |
| BEEP | Желтый | Управление звуковым сигнализатором |
| W26 | Серый | Переключение формата данных на Wiegand-26 |

Настоятельно не рекомендуется питать электрический замок и считыватель от одного источника. Рекомендуется питать электрические замки от отдельного источника питания. Если в конструкции замка не предусмотрена схема подавления импульсов высокого напряжения, возникающих при коммутации питания, то необходимо параллельно обмотке замка установить диод в обратном включении (допустимый ток диода в прямом направлении должен быть не менее 1 А). Установка диода обязательна, даже в случае питания замка от отдельного источника.

2.2.5 Настройка прибора

Единственный настраиваемый параметр считывателя – формат выходных данных. Задается при подключении считывателя к контроллеру СКД или ПКП. Если серый провод не подключен, то считыватель будет выдавать код карты в формате Wiegand-44. Если серый провод подключен к GND, то считыватель будет выдавать код карты в формате Wiegand-26. Подключение провода следует производить до включения питания считывателя.

2.3 Использование изделия

К работе с изделием допускается персонал, изучивший настоящее руководство и получивший удостоверение о проверке знаний правил по технике безопасности.

Для считывания кода карты необходимо поднести карту к считывателю на расстояние не более, чем указанно в п.1.2.5 настоящего РЭ. Считыватель издаст один короткий звуковой сигнал, дальнейшее поведение индикации зависит от прибора, к которому подключен считыватель.

2.3.1 Проверка работоспособности

При включении питания считыватель должен издать короткий звуковой сигнал. Поведение светодиодного индикатора считывателя зависит от режима работы прибора, к которому он подключен.

Для проверки необходимо поднести карту к считывателю. Дальнейшее поведение светодиодных индикаторов и звукового сигнализатора зависит от реакции контроллера СКД или ПКП на поднесённую карту.

2.3.2 Действия в экстремальных ситуациях

Внимание!



В случае обнаружения в месте установки изделия искрения, возгорания, задымленности, запаха горения изделие должно быть обесточено и передано в ремонт.

2.3.3 Возможные неисправности и способ устранения.

Таблица 2.3.3.1

| Неисправность | Возможная проблема | Пути решения |
|---|---|---|
| Считыватель реагирует на карту, но реакции от контроллера СКД или ПКП нет | Неправильно настроен контроллер СКД, либо считыватель подключен неправильно | Проверить настройки контроллера СКД, проверить соединительные линии |
| Некорректная индикация | Неправильно настроена индикация в СКД | Проверить настройки контроллера СКД, полярность управления должна быть инверсной (активный «0») |

3. Техническое обслуживание изделия

3.1 Общие указания

Техническое обслуживание прибора производится по планово-предупредительной системе, которая предусматривает ежегодное плановое техническое обслуживание.

3.2 Меры безопасности

Техническое обслуживание изделия должно производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

3.3 Порядок технического обслуживания изделия

Работы по плановому техническому обслуживанию включают в себя:

- проверку внешнего состояния считывателя;
- проверку надёжности крепления считывателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений;
- проверку работоспособности согласно п 3.4 настоящего руководства.

3.4 Проверка работоспособности изделия

При включении питания считыватель должен издать короткий звуковой сигнал. Поведение светодиодного индикатора считывателя зависит от режима работы прибора, к которому он подключен.

Для проверки необходимо ввести пароль или поднести карту к считывателю. Дальнейшее поведение светодиодных индикаторов и звукового сигнализатора зависит от реакции контроллера СКД или ПКП на поднесённую карту.

3.5 Техническое освидетельствование

Технического освидетельствования изделия не предусмотрено.

3.6 Консервация (расконсервация, переконсервация)

Консервация изделия не предусмотрена.

4. Текущий ремонт

4.1 Текущий ремонт неисправного изделия производится на предприятии-изготовителе или в авторизированных ремонтных центрах. Отправка изделия для проведения текущего ремонта оформляется установленным порядком.

Внимание!



Оборудование должно передаваться для ремонта в собранном и чистом виде, в комплектации, предусмотренной технической документацией.

Претензии принимаются только при наличии приложенного рекламационного акта с описанием возникшей неисправности.

4.2 Выход изделия из строя в результате несоблюдения потребителем правил монтажа или эксплуатации не является основанием для рекламации и гарантийного ремонта.

4.3 Рекламации направлять по адресу:

ЗАО НВП «Болид», Россия, 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, 4.

Тел./факс: +7 (495) 775-71-55 (многоканальный), электронная почта: info@bolid.ru.

4.4 При затруднениях, возникших при эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техническую поддержку по многоканальному телефону +7 (495) 775-71-55, или по электронной почте support@bolid.ru.

5. Хранение

5.1 В транспортной таре допускается хранение при температуре окружающего воздуха от -50 до +50 °C и относительной влажности до 95 % при температуре +35 °C.

5.2 В потребительской таре допускается хранение только в отапливаемых помещениях при температуре от +5 до +40 °C и относительной влажности до 80% при температуре +20 °C.

6. Транспортирование

6.1 Транспортировка приборов допускается в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от -50 до +50 °C и относительной влажности до 95 % при температуре +35 °C.

7. Утилизация

7.1 Утилизация прибора производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.

7.2 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).

7.3 Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

8. Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

9. Сведения о сертификации.

9.1 Считыватели бесконтактные «Proxy-4E», «Proxy-4M» соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011, имеют декларацию о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.ГА05.В.04324/19.

9.2 Производство считывателей бесконтактных «Proxy-4E», «Proxy-4M» имеет сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2015 № РОСС RU.АБ66.К00003.