

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Модуль индикаторов с подсветкой

DS-KD-IN



www.hikvision.ru

DS-KD-IN**Общая информация**

- Отображает статус устройства
- Компактная задняя подсветка
- Простая установка и расширение

Спецификации

	DS-KD-IN
Система	
Процессор	Встроенный микропроцессор
Метод управления	Однолинейная югка
Интерфейсы	
Соединение модулей	2 (1 вход и 1 выход)
Общие	
Двухпозиционный переключатель	8 4 зарезервировано*
Вход питания	12 В DC (питаемый другим модулем)
Выход питания	12 В DC (питаемый другим модулем)
Энергопотребление	Не более 10 Вт
Задача	IP35
Установка	Врезная или панельная
Рабочие условия	-40°С – 80°С, влажность 10% – 85%
Размеры	98,21 x 100,21 x 33,7 мм

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше -630 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.